

MODELL: VESPA GTS SUPER CIKKSZÁM: 801



VESPA JÁTÉK ELEKTROMOS MOTOR

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

HU: FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!



A TERMÉK LEÍRÁSA

Megfelelő életkor:	3-6 év	Terhelhetőség:	30 kg
A termék méretei:	102 x 50,5 x 75,5 cm	Akkumulátor és motor:	2*6V4,5Ah; 2*30W
A töltés módja:	Újratölthető akkumulátor	Töltő műszaki adatai:	Bemenet: 110-220 V/ 50 Hz; Kimenet: DC12V700mA
Töltési idő:	9-10 óra	Használat ideje:	30-40 perc
Sebesség:	2-3 km/h	Az akkumulátor várható élettartama:	Körülbelül 280 töltés



NE HASZNÁLJA SÁROS TEREPETEN!!!!

FELNŐTT ÖSSZESZERELÉS SZÜKSÉGES. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek csak felnőtt összeszerelésre szolgálnak. Összeszereléskor tartsa távol a gyerekeket.

Összeszerelés előtt mindig távolítsa el a védőanyagot és a műanyag zacskókat, és semmisítse meg.

CE-JELÖLÉS ÉS EO-MEGFELELŐSÉG

Ezt a terméket az európai játékbiztonsági irányelv követelményeinek megfelelően tervezték és gyártották, nemzeti szinten a játékok alapvető követelményeiről és megfelelőségértékeléséről szóló rendelettel hajtják végre.

A termék megfelel a következő harmonizált szabványok általános és speciális követelményeinek: EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Az akkumulátoros Vespa motorkerékpárt 3 és 6 év közötti gyermekek általi használatra tervezték.

a gyermek 30 kg-ig. A terméket játéka és egyenletes felületen való használatra tervezték, biztonságos területeken, mint például otthon, park vagy játszótér. Csak egy gyermek általi használatra készült. A motort használó gyermeknek stabilan kell állni a lábukon és stabilan ülni.

FIGYELMEZTÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

Figyelem! Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.

SOHA NE HAGYJA FELNŐTT FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET. Mindig figyelje a gyermeket, amíg az akkumulátorral működő motorkerékpárt használ.

• Figyelem! Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. A játéknak sok apró része van. Fulladásveszély. Figyelmeztetés! Ennek a játéknak nincsenek fékjei.

Figyelmeztetés! Védőfelszerelést kell viselni. Használat közben mindig cipőt kell viselni. Győződjön meg róla, hogy gyermeke visel erős, csúszásmentes cipőt.

• Figyelmeztetés! Forgalomban nem használható. Figyelmeztetés! Az akkumulátorral működő motorkerékpárt kisgyermek által sík és sima felületen történő vezetésre tervezték. Nem használja a terméket puha felületekre, például fűre, talajra vagy homokra. Csak jól megvilágított és biztonságos játszótereken és biztonságosan használható

területeken. Ne használja nedves vagy csúszós felületeken. Soha ne engedje, hogy gyermek medencék és lépcsők közelében motorozzon. Ne használja esős időben illetve este. • Figyelem! A terméket körültekintően kell használni, mert szakértelemre van szükség ahhoz, hogy elkerüljük a sérülést okozó eseményeket

felhasználó vagy harmadik fél. Az első használat előtt tanítsa meg gyermekét a motor helyes vezetésére. Győződjön meg róla, hogy a gyermek tisztában van az akkumulátoros motorkerékpár működésével, és megfelelően és biztonságosan tudja használni felügyelt állapotban környezetben.

Figyelmeztetés! A motort csak a rendeltetésének megfelelően használja. Ha egy gyermek a motorkerékpárt a rendeltetésétől eltérő módon használja, fennáll a sérülés veszélye, amely súlyos sérüléshez vezethet. Ne használja terhek szállítására. Egyszerre több gyermek nem használhatja. A megengedett legnagyobb súly 30 kg. • Mindig az ülésen kell ülni. Ne engedje, hogy a gyermek felálljon az ülésre, és ne használja az akkumulátorral működő motorkerékpárt • Fontos! Az első használat előtt az akkumulátort 9-10 órán keresztül kell tölteni, de legfeljebb 15 órán keresztül. Csak felnőtt töltheti és töltheti újra az akkumulátort. • Figyelem! Mozgó alkatrészek!

Beccsípődés veszélye! Ne engedje, hogy a motort vezető gyermek vagy más gyerekek a közelben hozzáérjenek a kerekekhez kézzel vagy más tárggyal mozgás közben. • Felnőtt összeszerelés szükséges. • 3 év alatti gyermekek nem lehetnek jelen a motorkerékpár összeszerelése közben. Kis alkatrészek. Fulladás veszélye. • A csomagolást tartsa távol a gyerekektől a kicsomagolás során és azt követően. • Az akkumulátorok csatlakoztatását és töltését felnőttnek kell elvégeznie. • Ütközés esetén gondosan vizsgálja meg a motorkerékpárt és

alkatrészeit esetleges meghibásodások szempontjából, mielőtt a gyermek újra használná.

• Rendszeresen ellenőrizze az egyes részek állapotát és épségét, mert fennáll a veszélye, hogy gyermeke megsérülhet. Ne használja a játékot, ha valamelyik alkatrész hiányzik, meglazul, elhasználódott vagy sérült. Szükség esetén cserealkatrészekért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

NE cserélje ki azokat az alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó biztosított. • FONTOS: Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken! Ne módosítsa a motorkerékpár testrészét, mert ez csökkentheti a termék biztonságát! Ne helyezzen vagy kössön rá semmilyen tárgyat vagy egyéb tartozékot és zsinórt. Ez beakadást, összegabalyodást és egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérüléséhez vezethet. • Tilos az elektromos kábelek kivezetéseit lerövidíteni vagy más

elektromos alkatrészeket csatlakoztatni. • A motor újraindításakor szikra keletkezhet. Tilos a motorkerékpárt beindítani erősen gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutakon. • Ha abbahagyja a játék használatát, kapcsolja ki a készüléket.

AZ ALKATRÉSZEK ÁBRÁJA

Az akkumulátorral működő motorkerékpár összeszerelésének megkezdése előtt vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy a PD ÁBRÁBAN leírt összes alkatrész megvan-e. Őrizze meg a csomagokat az összeszerelés befejezéséig.

ÁBRA PD: 1. Motorkerékpár karosszéria - 1 db; 2. Ülés - 1 db; 3. Kormány - 1 db; 4. Első villa első kerékkel - 1 db; 5.

Segédkerekek - 1 szett; 6. Visszapillantó tükrök - 2 db; 7. Első sárvédő - 1 db; 8. Hátsó sárvédő - 1 db; 9. Csavarok M4x14 - 8 db; 10. Csavar - 1 db; 11. Dió - 1 db; 12. MP3 kábel - 1 db; 13. Töltő - 1 db; 14. M3x10 csavarok - 5 db; 15. Első szélvédő - 1 db; 17. Hátsó szerszámosláda - 1 db; 18. Szélvédő tartó - 2db;

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE ELŐTT

•GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÖSSZESZERELÉSRE ÉS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST ÉS AJÁNLÁST. ŐRIZZE MEG EZT A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ. • FELNÖTTEKNEK KELL VÉGEZNI AZ ÖSSZESZERELÉST.

A termék apró alkatrészeket tartalmaz, ezért az összeszerelést felnőtteknek kell elvégeznie. Gyermekek nem lehetnek jelen az összeszerelés során. • Távolítsa el a biztonsági anyagokat és a csomagolást, és a termék összeszerelése után dobja ki. • A motorkerékpár csomagolása nem gyermekjáték. A fulladás vagy a halál elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag csomagolást gyermekektől.

AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI

1. 1. lépés - Lásd az 1. és 2. ábrát: Rögzítse a segédkerekeket a motorkerékpár karosszériájának alján található, számukra kijelölt helyre. Rögzítse őket csavarhúzóval és 4 db M4x14 csavarral.

2. 2. lépés - Lásd a 3. ábrát: Helyezze a hátsó sárvédőt a motorkerékpár karosszériájának hátsó részére, és rögzítse M4x14 csavarral és csavarhúzóval (nem tartozék).

3. 3. lépés - Lásd a 4. ábrát: Rögzítse az első sárvédőt az első villához.

4. 4. lépés - Lásd az 5. ábrát: Csúsztassa át az első villát az első kerékkel a motorkerékpár karosszériájának elülső részén lévő nyíláson.

5. 5. lépés - Lásd a 6., 7. és 8. ábrát: Fogja meg a kormányt, és csavarhúzóval távolítsa el a csavart. Csatlakoztassa a kormányból kilépő kábelt a motorkerékpár testéből kilépő kábellel. Csúsztassa a csatlakoztatott kábeleket a nyílásba. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg őket. Ezután rögzítse a kormányt az első villa tetejére. Igazítsa egymáshoz a kormányon és az első villán található rögzítőcsavar furatait. Csúsztassa át ezeken a nyílásokon a csavart, és rögzítse az anyával és csavarhúzóval. A kormány rögzítésekor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a kábeleket.

6. 6. lépés - Lásd a 9., 10., 11. és 12. ábrát: Csavarhúzóval távolítsa el a csavart az elemtartó fedeléből.

Nyissa ki a fedelet. Távolítsa el az akkumulátor csatlakozójának fehér fedelét. Csatlakoztassa a piros kábelt az akkumulátor piros csatlakozójához.

Figyelmeztetés! NE CSATLAKOZTASSA FORDÍTVA A CSATLAKOZÓKAT.

Helyezze vissza a fedelet az elemtartó rekeszre. Rögzítse csavarral és csavarhúzóval. Ezután rögzítse a hátsó szerszámosládát a motorkerékpár karosszériájának hátsó részéhez. Rögzítse 2 db M4x14 csavarral és csavarhúzóval.

7. 7. lépés - Lásd a 13. ábrát: Helyezze az ülést a motorkerékpár karosszériája feletti helyre, majd helyezze be a csavart a lyukba, és húzza meg az anyát.

8. 8. lépés - Lásd a 14. ábrát: Helyezze a szélvédő tartót a megfelelő helyre a kormányon. Helyezze be a visszapillantó tükröket a kormányon lévő lyukba, és nyomja le a rögzítéshez. Ezután rögzítse az első szélvédőt, és rögzítse 4 db M3x10 csavarral és csavarhúzóval.

A TERMÉK HASZNÁLATA

A.Lásd az U ábrát: MB - gomb a dallamokhoz; ON/OFF - gomb a be- és kikapcsoláshoz;

F/B - gomb az előre/hátra mozgáshoz;

MP - Zenelejátszó;

FP - lábpedál;

B. Indítás: Nyomja meg a BE/KI gombot.

C. Előrelépés és megállás: - Előrelépés: Nyomja meg az F/B gombot az F (előre) állásban az előre mozgáshoz. Nyomja meg a lábpedált. A motor megindul előre.

-Megállás: Amikor a gyermek felemeli a lábát a pedálról, a motor megáll.

Mozgás hátrafelé: Nyomja meg az F/B gombot az R állásban (hátra/hátra) a hátrafelé mozgáshoz. Nyomja meg a lábpedált. A motorkerékpár elkezdi hátrafelé haladni.

D.Lásd az MP3 ábrát:

1.USB.TF

2.memóriakártya interfész

3.MP3/AUX interfész.

4 Az előző dal vagy a hangerő csökkentése gomb: Nyomja meg egyszer az előző dalra váltáshoz, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő csökkentéséhez.

5.Lejátszás/Szünet gomb

6.A következő dal vagy hangerő növelése gomb: Nyomja meg egyszer a következő dalra váltáshoz, vagy tartsa lenyomva a hangerő növeléséhez.

7. Üzem mód gomb - USB/TF Card/AUX módról vagy egyéb funkciókról való váltás.

8.Kijelző

AZ AKKUMULÁTORSAL MŰKÖDŐ MOTOR TÖLTÉSE

AZ ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTORT CSAK FELNÖTTEKNEK TÖLTHETŐ.

1. Az első használat előtt töltsd az akkumulátort 9-10 órán keresztül. Ne töltsd 15 óránál tovább, hogy elkerülje az akkumulátor és a töltő túlmelegedését.

2. Töltsd fel az akkumulátort minden használat után vagy legalább havonta egyszer 9-10 órán keresztül, de legfeljebb 15 órán keresztül.

3. Amikor a motorkerékpár normál sebessége jelentősen csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használata után töltsd fel az akkumulátort.

4. Minden alkalommal, mielőtt elkezdi tölteni az akkumulátort, ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt és azok csatlakozóit és kábeleit, hogy nem koptak-e vagy sérültek-e. Ha kopást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a koptott vagy sérült alkatrészt ki nem cseréli.

5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad tölteni.

6. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő felmelegszik töltés közben.

7. Legalább havonta egyszer töltsd fel az akkumulátort, még akkor is, ha a motort nem használta.

8. 5 Celsius fok alatti szobahőmérsékleten a töltés 3-5 órával tovább tart. Ne használja ezt a terméket -5 Celsius fok alatt.

9. Az akkumulátor és a töltő nem játék, és szigorúan tilos gyerekeknek játszani velük.

10.Töltés: •Lásd a CH ábrát. Dugja be az adapter egyenáramú csatlakozódugóját (CP) a töltőaljzatba (CS), amely a motorkerékpár karosszériájának bal oldalán található. •

Dugja be az adapter AC csatlakozóját a fő elektromos hálózat egyik aljzatába. • Ne engedje, hogy gyermeke lenyomja a lábpedált töltés közben.

1. A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN: - Mindig csak a vásárolt termékhez

mellékelt újratölthető akkumulátort és adaptert használja. SOHA NE HASZNÁLJON más márkájú vagy más termék akkumulátort vagy töltőt.

-Ne helyezze az akkumulátort vagy az adaptert más termékhez. Ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.

-SOHA NE változtassa meg az elektromos áramot. A rajta végzett változtatások rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhatnak, vagy a rendszer véglegesen megsérülhet.

NE ENGEDÉLYEZZEN KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉST AZ AKKUMULÁTOR TERMINÁLAI KÖZÖTT. EZ TŰZHÖZ VAGY ROBBANÁSHOZ VEZETHET.

-Mindig tartsa szárazon az akkumulátort. Ne engedje, hogy folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy annak alkatrészeivel.

Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok, hő vagy gyúlékony anyagok halmozódhatnak fel. Az akkumulátort CSAK jól szellőző helyen töltsd.

Soha ne vegye fel az akkumulátort a kábelénél vagy az adapternél fogva. Ez az akkumulátor károsodásához vezethet, ami tüzet okozhat. Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján válassza ki.

-Csak száraz helyen töltsé!

2. Az akkumulátor kivezetései, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek ólmot és ólomkomponenseket, vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam szerint rákos megbetegedéseket és reprodukív fogyatékoságokat okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezét.
3. Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyek mérgezőek és maró hatásúak.
4. Ne nyissa ki az adaptert! Az adapter korpuzában lévő szabad vezetékek és elektromos alkatrészek áramütést okozhatnak.
5. Csak felnőtt kezelheti és töltheti az akkumulátort. SOHA ne engedje, hogy gyermekek az akkumulátorral dolgozzanak vagy töltsenek. Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz.
6. Soha ne ejtse le az akkumulátort. Ez az akkumulátor maradandó károsodásához vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
7. Mielőtt elkezdene a termék töltését, ellenőrizze, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek megfelelően működnek-e. Ha ezeknek az alkatrészeknek bármelyike megsérül, abba kell hagynia a használatát, amíg a sérülést el nem távolítják.
8. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell töltenie minden használat után vagy havonta egyszer, ha nem fogja rendszeresen használni.
9. Ne fordítsa hátra az akkumulátort.
10. Mindig rögzítse és rögzítse az újratölthető akkumulátort a konzollal. Ellenkező esetben az akkumulátor leeshet és megsérülhet a gyermek, ha az akkumulátoros motorkerékpár felfelé fordul.

1. Normális, hogy az adapter fellemelegszik töltés közben, de ha az adapter nagyon felforrósodik, le kell állítani a töltést, és ellenőrizni kell az adaptert és az akkumulátort.

2. Az akkumulátoros motorkerékpár tárolása előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Ezt követően 3 havonta fel kell töltenie, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.

3. Töltés közben a motorkerékpár nem használható, mert az elektromos rendszer árama leáll.

Az akkumulátor cseréje és a lemerült eltávolítása

Az akkumulátor egy ponton elveszíti töltéstartási képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátort egy és három évig kell használni. Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket: 1. Vegye le az elemtartó fedelét.

2. Válassza le a kábeleket az akkumulátorról.

3. Távolítsa el az akkumulátort a leeséstől védő fém tartót, ha van ilyen.

4. Óvatosan emelje fel az akkumulátort. Az akkumulátor állapotától függően (például szivárgás) javasoljuk, hogy az akkumulátor eltávolítása előtt viseljen védőkesztyűt. Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéseinél vagy a kábeleknél fogva.

5. Helyezze a lemerült akkumulátort műanyag csomagolásba. Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátort a környezet szennyezésének elkerülése érdekében környezetbarát módon újra kell hasznosítani vagy ki kell dobni. Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz, és a hatósági előírásoknak megfelelően környezetbarát módon kell selejtezni.

NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási hulladékok tárolójába. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. A lemerült újratölthető akkumulátort a helyi újrahasznosító központban lehet leadni újrahasznosítás céljából, vagy az ilyen akkumulátorokat értékesítő központban.

6. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és kivezetést.

7. Helyezze fel a fém tartót, amely megvédi az akkumulátort a felborulástól vagy visszaeséstől.

8. Tegye vissza a fedelet az elemtartó tetejére, és rögzítse.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A motor nem indítható és nem is indítható mozog.	Az akkumulátornak nincs elég töltése.	Töltse fel az akkumulátort. Mindig töltse fel minden használat után, vagy legalább havonta egyszer. Javasoljuk a töltést 9-10 órán keresztül, de legfeljebb 15 órát.
A motor nem indítható és nem is indítható mozog.	Az akkumulátor sérült.	Cserélje ki az akkumulátort egy újra, ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az elektromos rendszer megsérült.	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A motor nem indítható és nem is indítható mozog.	A motor megsérült.	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	A kábelek átvezetése a az akkumulátor vagy az adapter meglazult.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábeleinek perselyei rendben vannak-e szilárdan csatlakoznak egymáshoz.
	A töltő nincs bedugva.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltője csatlakoztatva van-e a a fő elektromos rendszer működő aljzata.
	A töltő nem működik.	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátorral működő motorkerékpár nem hosszú ideig működnek. Gyakran leáll.	Az akkumulátor nem elég díj.	Rendszeresen tölts fel az akkumulátort minden használat után. A az ajánlott töltési idő 9-10 óra, de nem több mint 15 óra.
	Az akkumulátor régi, nem bírja töltsön többet.	Általában az akkumulátor rendszeres töltés esetén képes 1-3 évig tart. Ha az akkumulátor nem bírja tovább tölts fel, cserélje ki egy újra. Vegye fel a kapcsolatot a bolttal -től vásárolta a terméket.
Az akkumulátorral működő motorkerékpár hosszú ideig nem működik. Gyakran leáll.	A motorkerékpár túlterhelt lehet.	A terméket gyermekek számára szánják maximális súlya legfeljebb 30 kg.
	Ön a motort használja egyenetlen felület.	A motorkerékpárt csak sík aszfaltfelületen használja! Nem egyenetlen, homokos vagy sáros terepen használható.
	Ellenőrizze, hogy a kerekek szabadon mozognak-e, ill nem.	Ha nem mozognak szabadon, ellenőrizze, hogy nincs-e rajta szennyeződés őket. Tisztítsa meg őket. Ha nem mozognak újra szabadon, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
A motor nem tud le kell állítani.	A lábpedál nem működik megfelelően.	Ellenőrizze a lábpedál kapcsolóját. Ellenőrizze, hogy vannak-e ilyenek törmelék eltömíti. Sérülés esetén forduljon az üzlethez megvásárolta a terméket, megjavítani.
A motor forog, de a kerekek és a motor nem mozgó.	A motor meglazult és nincs jó kapcsolat közte és a sebességváltó.	Javításért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
	A sebességváltó sérült.	
Az adapter és az akkumulátor felmelegszik töltés közben, és zümmögő hang hallható	Ez normális, és nem kell aggódnia. Ha közben az akkumulátor hőmérséklete túl magas töltés, akkor ellenőrizni kell, hogy az áram áramlása túl erős-e, vagy van-e elektromos áramkör.	
Mielőtt felvenné a kapcsolatot az üzlettel a termék javítása érdekében, olvassa el ezt a használati útmutatót és a hibaelhárítási útmutatót teljes egészében. Ne próbálja meg saját maga megjavítani az akkumulátorral működő motorkerékpárt. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.		

A TERMÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Tisztítás:

















1. Ne tisztítsa a terméket tömlővel. Ne mossa le vízzel és szappannal. Ne használja a motort, ha esik, illetve havazik. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort.
2. Az akkumulátorral működő motorkerékpárt csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag alkatrészek fényének helyreállítása érdekében használja polírozó szerbútorokhoz viasz NÉLKÜL. Ne használjon erős súroló hatású tisztítószerket.

Karbantartás és tárolás:

1. A játék fő részeinek használat előtti ellenőrzése teljes mértékben a szülőket/felnőtteket terheli. Rendszeresen ellenőrizze lehetséges sérülés/sérülés veszélye – az akkumulátor, adapter, elektromos kábelek vagy vezetékek, perselyek, csavarok, test, mozgó rendszerek, kerekek, rögzítőelemek – működőképese vagy sem, van-e sérülés, törött illetve csorba részek. Ha ilyen talál, abba kell hagynia a termék használatát, amíg el nem távolítja a sérülést. Vegye fel a kapcsolatot a vásárolt üzlettel a terméktől vagy az importőrtől.
2. Minden használat előtt ellenőrizze az ülést. Ha megfelelően van rögzítve és rögzítve, ellenőrizze, hogy a rögzítőcsavar meglazult-e vagy sem.
3. Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.
4. Időnként használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek és a mozgó csatlakozások olajozására. Muszáj vigyen fel nagyon vékony réteg olajat, és legyen óvatos a felhordás során.
5. A motorkerékpárt csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Parkolja le az akkumulátort motorkerékpárt beltérben vigye be, vagy takarja le vitorlavászonnal, hogy megóvja párás időben.
6. Ha nem használja a terméket, száraz, hűvös és jól szellőző helyen kell tárolni. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen.
7. CSAK FELNŐTTEKNEK: minden használat után tölts fel az akkumulátort. Legalább havonta egyszer tölts fel az akkumulátort, ha nem használja az akkumulátoros motort.
8. Amikor az akkumulátorral működő motorkerékpárt nem használja, minden elektromos áramforrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy stop” állásban kell lennie. Kösse le az akkumulátor kábeleinek perselyeit.
9. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt tárolásra helyezné. Az akkumulátort háromhavonta fel kell tölteni az élettartam meghosszabbítása érdekében.
10. Mielőtt a motorkerékpárt tárolásra helyezi, távolítsa el a kábeleket az összes perselyről és a motor újratölthető akkumulátoráról. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és jól szellőző helyen). Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az akkumulátor közelében.
11. FONTOS! NE VÁLTOZTASSON MEG A MOTORKERÉKPÁR TESTÉN ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN AZ VILLANYSZERELÉST IS! Ez a termék károsodásához, nem megfelelő működéshez és a gyermek sérülésének kockázatához vezethet. Ezeket az alkatrészeket szakembernek – hivatalos javítóműhelynek vagy importőrnek – kell karbantartania.
12. Ne változtassa meg a termék szerkezetét és elektromos rendszerét. Bármilyen változtatást csak szakember irányítása mellett szabad elvégezni.

Probléma esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrhöz.

PD

1. Motorcycle body 1pc 	2. Seat 1pc 	3. Handle bar 1pc 
4. Front wheel 1pc 	5. Side wheel 1pcs 	6. Rear-view mirror 2pcs 
7. Front fender 1pc 	8. Rear fender 1pc 	9. M4x14 Screw 8pcs (replacement 1pc) 
10. Bolt 1pc 	11. Nut 1pc 	12. MP3 connecting wire 1pc 
13. Charger 1pc 	14. M3x10 Screw 5pcs (replacement 1pc) 	15. Windshield 1pc 
16. Tail box 1pc 	17. Windshield holder 2pcs 